

D & DX 独家手册

“热沙龙”泳池热泵

概述:

此款机能经典地显示出包括热循环中当前水的温度和当前的设定温度的信息。有时显示器是显示出倒计时和应情况而出现的错误代码，但大多数情况下，你看到的是水的温度和你所需的设定温度。

你可以看到，其中的一个时间控制器是 OFF timer (“关闭”时间控制器)。这个一个 240 秒即 4 分钟的倒计时表。这个显示会在热沙龙自动关闭或人工关闭时出现。这其实就是个安全装置。它是让机器在重新启用之前使内部的压力达到一个均衡值。当时，你会到看到“OFF, 239, 238, 237, 236, OFF, 234,233”等。

还有一个就是时间控制器就是 FLO 时间控制器。这个控制器会在水泵泵开启后开始计时，为期 15 秒。这是给时间水泵抽水并获得较大的水流量。此后，热沙龙就开始工作。当时，你会看到“FLO, 14, 13, 12, FLO, 9, 8, 7, 6”

模式：(泳池，SPA，自动识别，关闭)

在任何时候，任何模式，当你同时按下这两个箭头的按键时，就亮起显示器并显示当前的模式。此时你有三秒的时间按这个箭头（或往上，或往下）。你可以继续按箭头键从这四种模式中选择你需要的模式。你几个模式分别是：泳池，SPA，自动识别，关闭。在你确定模式的三秒钟后你会听到啵的一声。注意灯会随着模式的改变而相应地亮着。

泳池模式：改变设定值

泳池模式的温度或设定值(Temp/Setpoint)显示为：POOL78F, HEAT SET 80F。POOL 这个词以及对应的绿色灯告诉你机器处在泳池模式，水的当前温度是 78F，而设定温度值为 80F。

任何时候你按下这个向上或向下的箭头按键一次，已存在的设定温度值就会闪亮，这个时候你可以按向上的箭头增高温度或按向下的箭头降低温度。当你按

下最后的按键三秒后，你会听到哔的一声。这样机器就会显示出你新设定的热循环数据。热沙龙会保持你所设定的值，误差在 1.5 度以内。

SPA 模式：改变设定值

如果是 SPA 模式，Temp/Setpoint 的这个键位（温度或设定值）将显示为：SPA 100F, HEAT SET 120F。SPA 这个词以及对应的黄色灯告诉机器处在 SPA 模式，水的当前温度是 100F，设定的温度值为 120F。

自动识别(AUTO PIC)是什么意思？

自动识别(AUTO PIC)是让热沙龙自己识别要加热的水是需要泳池模式还是 SPA 模式，然后对水体加热到恒定值（泳池模式的恒定值或 SPA 模式的恒定值）。无疑这个是十分方便的，它的目标是允许你关了你的水泵，只要简单地转换阀门到泳池或 SPA，其余的工作热沙龙自己操作就行了。

AUTO PIC(自动识别) 如何操作呢？

任何时候，热沙龙要视水泵的情况而运作。热沙龙尝试自己对加热的水体选择模式。这个操作要在热沙龙启用后并加热五分钟才可以进行。如果加热的水温度上升得快，需加热的水会推定为 SPA 池水，这样水就会被加热到 SPA 的设定温度。如果温度上升得慢，需加热的水体被推定为泳池池水而被加热到泳池水的设定温度。

AUTO PIC(自动识别)：灯和显示

热沙龙如果显示正在进行自动识别的操作时，或者待至自动识别时，绿色灯（POOL 模式）和黄色灯（SPA 模式）会同时闪亮。如果灯闪得很快，表明还需等待一段时间，如果是闪得慢，表明正在启用并进行自动识别处理。一旦它选定一个模式去运作，就会停止闪亮两盏灯，而只亮选定模式的灯。如果选择了泳池模式，那么绿灯（泳池模式）就会亮，如果选择了 SPA 模式，那么黄灯就是

亮。

即使你只看到一盏灯亮,你仍可以从显示表看到机器处在 AUTO PIC 模式。显示文本的第一部分会显示热沙龙正在做什么。举例来说,“AUTO HEAT 75F”显示正处在自动识别处理模式以及水的温度为 75F。“AUTO POOL 75F”表明已经选择了泳池模式以及水的温度为 75F。“AUTO SPA 100F”表明已经选择了 SPA 模式而水的温度为 100F。泳池水的温度和 SPA 池水的温度是按照自动识别后的模式而进行热循环的。

ATUO PIC: 改变设定值

按向上或向下的箭头按键,你可以改变不管是 POOL 模式还是 SPA 模式的设定值,并在显示屏显示出来。如果你想改变 SPA 的设定值,按一下箭头按键,你可以看到“SPA SET 102F”,如果你要改变 POOL 的设定值,按一下箭头按键,你可看到“POOL SET 80F”。和 POOL 和 SPA 模式一样,在你最后按的键三秒后会听到啵的一声,表示新设定的值已被接受。

OFF 模式

OFF 模式就使要让热沙龙处于关机的状态。热沙龙正在休眠除非有人再按键。一旦按了一个键,热沙龙就会按照最后确认的模式运作除非按了 OFF 键。那时 240 秒的倒计时就会开始计时。

华氏温度和摄氏温度的转换:

要温度标示从华氏温度转换成摄氏温度,或者从摄氏温度转换成华氏温度,你要按下两个箭头按键并保持三秒钟(在此时你会听到啵的一声)。一旦你看到 F or C 的显示,你的手就松开,而按下一个箭头键来选择你需要的温度标示。你可以来回地按箭头键来选择你最终确认的温度标示。在你按下最后的键后三秒钟,你可以听到啵的一声,这表明机器接受了新设定的温度标示。

按键所： 锁上和开锁的键位

要把机器锁上，按下两个箭头键并保持知道你看到显示器“LOC”（一般需要 6 秒），然后放开两个键。三秒钟后你会听到哔的一声，这表明机器已经被锁上了。机器被锁上后，显示器会持续显示设定的温度值进行热循环，并按照你的需要加热泳池或 SPA 池，无论按那个键，都会显示“LOC”（锁上）

要打开锁，只要简单地同时按下两个箭头键并保持六秒钟时听到哔的一声，你就可以松开手，这时锁就打开了。